

redon(1); motor(1,100,100);	赤点灯	redon	時間(0.25杪間 隔)	-	-	-
} else{	緑点灯	greenon	時間(0.25秒間 隔)	-	-	-
whiteon(3); motor(3,100,100);	青 点灯	blueon	時間(0.25秒間 隔)	-	-	-
}	黄色 点灯	yellowon	時間(0.25秒間 隔)	-	-	-
プログラム (LED専用)	紫点灯	purpleon	時間(0.25秒間 隔)	-	-	-
	水色点灯	lightblueon	時間(0.25秒間 隔)	-	-	-
	白点灯	whiteon	時間(0.25秒間 隔)	-	-	-
	消灯	off	時間(0.25秒間 隔)	-	-	-
	フェードイン	fadein	色	-	-	-

fadeout

色

フェードアウト

	l	3転送		4実	T		
アクティくん 明るさ:96	ファ	イル▼ 接続処理	転送 実行	その他・			
プログラムの保存は定期的に行って下さい。	古	石調整 10~10)	0				
プログラム	フルカヨー・エロ						-
if (cds>60){ redon(1); motor(1,100,100);		クティく	んを接続	引数2 	引数3 -	引数4 -	Ъ.
} else{	緑点灯	greenon	時間(0.25秒間 隔)	-	-	-	
whiteon(3); motor(3,100,100);	青点灯	blueon	時間(0.25秒間 隔)	-	-	-	
}	黄色点灯	yellowon	時間(0.25秒間 隔)	-	-	-	
プログラム (LED専用)	紫点灯	purpleon	時間(0.25秒間 隔)	-	-	-	
	水色 点灯	lightblueon	時間(0.25秒間 隔)	-	-	-	
	白点灯	whiteon	時間(0.25秒間 隔)	-	-	-	
			時間(0.25秒間	-	-	-	
②プログ	デラルの	E FT	隔) 伍				

①フロクラムを作成する

②アクティくんを接続する

手順1 電源をOFFにしUSB ケーブルでパソコンへ接続します



手順2 電源を ONにします

手順3 アプリの「接続処理」をクリックしデバイスを選択し「接続」ボタンを押す

ONにする

HR-1(ベンダー: 0x	:21cf、ブロダクト	~: 0x0002)	

③接続を確認し「転送」をクリックしプログラムを転送する

④「実行」をクリックし転送したプログラムを実行する

※モータ命令を含む場合は USB ケーブルを抜き「RUN」ボタンを押すと実行されます。

アクティくんの接続

●パソコンと接続



●転送・実行



プログラムの作成

●基本書式

関数名 (引数);

※引数が複数ある場合は","カンマ区切りで入力する 「();」は半角で入力する





●詳細の表示

各命令をクリックすると、詳細説明が表示されます。

モータ		1	100-00-0		モータ (時間) 動作	
命令の種類	関数名		指定した秒数	モーダを動作させる。	 	
E-9	motor		緑文字:	関数名(設定画記	型 名 (時間 , たモータ , 右モータ) ; 面で変更も可) (半色)	
キロ wがONになる さ	motorswon	→	亦又子 · 青文字 :	決められた文子 任意の数値 時間	(+円) 1~25.5秒までの0.1秒間隔の数値(半角)	
左SWがONになるま で	motorleftswon			左モータ 右モータ	-100~100までの1間隔の数値(半角) -100~100までの1間隔の数値(半角)	
右SWがONになるま で	motorrightswon		プログラム記入例 関数名が"motor"で3秒、モータ100で前進の場合			
++= /> => +++*		1		motor	(3,100,100);	1 T

その他機能について

●保存・読み込み

お使いのハードウェア本体へ保存・読み込みする場合と、外部ファイルへ保存・読み込みする方法の2通りあります。 用途等使い分けしてご使用ください。

●レポート作成

プログラムレポートを印刷することができます。

動作について

●アクティくんとパソコンを接続し電源を ON にした場合

白が点灯し、プログラム転送モードになります。(パソコンからのデータ転送が可能になります) 実行した時は転送済みプログラムを1度だけ実行します。

●アクティくんをパソコンに接続しないで電源を ON にした場合

転送済みプログラムが<mark>繰り返し実行</mark>されます。

その他

●電池の使用について

パソコンと接続した USB ケーブルから電源を取るので、電池や AC アダプタを使わずに授業ができます。

授業毎に電池を外してください。 電池を入れた状態でスイッチをオンにすると LED が点灯していなくても本体が動作しているので、電池 を消耗してしまいます。 自宅で使う場合、電池よりも経済的な AC アダプタ (DC-05) の使用をお勧めします。

