

## 2

## 接続処理

- ①本体の電源が OFF になっているのを確認し、転送ケーブルを接続する



- ②iPad のイヤホン端子の音量を最大にする

コントロールセンターを開き、音量調整のアイコンがヘッドホンになっており音量が最大になっているか確認して下さい



- ③本体に電池を入れる

もしくは付属の USB ケーブルと AC アダプタ (別売) を使用することも可能です

- ④オーロラロックの電源を入れる



SW を押しながら電源を ON にすると LED が白く点灯した後、赤が 1 秒点灯します  
※ SW は赤が点灯した後に離して下さい

- ⑤アプリを再読み込み (更新) する

をタップする



- ⑥アプリの接続処理を行う

1、「接続処理」をクリックします



「接続処理」をクリックし、紫が 1 秒点灯すれば接続完了です

データ転送がうまくいかなくなったり、挙動がおかしくなった場合  
アプリを更新し電源を入れなおした後、接続処理の作業を行って下さい。

データ転送がうまくいかなくなった場合は④⑤の作業を行って下さい。

※ケーブルを一度抜き再度差し込んだ場合、音量が変わる場合があります。

※ファイル (ブラウザ) へ保存、読み込みを行うとデータ転送が出来なくなります。

※データ転送がうまくいかなくなった場合は、④⑤の作業を行い「接続処理」のボタンを押しデータ転送をして下さい。